


SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW

MSR..

Skrzynka rozprężna MSR



Skrzynka rozprężna służy do zapewnienia równomiernego przepływu powietrza przez anemostat.

Skrzynki rozprężne montuje się w stropach podwieszanych i podłącza się do sieci przewodów za pomocą przewodów elastycznych.


Skrzynki wykonuje się w różnych wielkościach i wariantach wykonania.

OPCJA:

Mocowanie centralne, dostępne do każdego rodzaju skrzynki rozprężnej.


PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA	
Symbol	wielkość
MSR	2

Skrzynka rozprężna z przepustnicą MSRP




WIELKOŚĆ		A [mm]	D [mm]	P [mm]	L [mm]
1	245x245	231	123	240	60
2	301x301	287	148	270	60
3	357x357	343	198	330	80
4	412x412	398	198	330	80
5	469x469	455	248	380	100
6	498x498	484	248	380	100
7	598x598	584	298	430	120

Skrzynka rozprężna z izolacją MSRI



cena PLN/szt				
Wielkość anemostatu [mm]	skrzynka	skrzynka z przepustnicą	skrzynka z izolacją akustyczną	skrzynka z izolacją akustyczną i przepustnicą
	MSR	MSRP	MSRI	MSRIP
190x190	36,50	43,90	75,70	87,80
245x245	38,60	45,10	79,00	90,10
301x301	46,10	59,00	92,30	111,10
357x357	55,80	63,20	107,70	121,00
412x412	60,10	70,80	114,40	132,00
469x469	69,70	76,50	130,90	140,80
498x498	75,10	83,60	139,80	153,00
598x598	86,90	94,40	158,60	170,70
623x623	94,40	105,10	171,80	188,30

Skrzynka rozprężna z izolacją i przepustnicą MSRIP



Mocowanie centralne - opcja (np. MSRIP + C 2)

Produkujemy również skrzynki do klimakonwektorów (cena na zapytanie)